

User Manual

1. [Introduction](#)
 1. [Chassis](#)
 2. [Compute Modules](#)
 3. [Safety instructions](#)
2. [server_installation](#)
 1. [Rack mounting](#)
 2. [Opening/closing the case](#)
 3. [Baseboard replacement](#)
 4. [Compute module installation](#)
 5. [Netboard installation](#)
 6. [Extension card installation](#)
 7. [Fan replacement](#)
3. [physical_interface](#)
 1. [RCU interface](#)
 1. [Front panel connectors](#)
 2. [Control panel](#)
 3. [Power connectors](#)
 2. [RPU interface](#)
 1. [Front panel connectors](#)
 2. [LCD display](#)
 3. [Power connectors](#)
 3. [Sensors](#)
4. [Software interface](#)
 1. [Management WebGUI](#)
 1. [Management](#)
 2. [Global settings](#)
 3. [Log viewer](#)
 2. [REST API](#)
 3. [Nagios API](#)
5. [RECSDaemon](#)
6. [PXE Server](#)
 1. [Server side](#)
 1. [Setting up dnsmasq](#)
 2. [Setting up nfs-kernel-server](#)
 2. [Client side](#)
 1. [Christmann Apalis Exynos](#)
 2. [Toradex Apalis T30](#)
7. [Glossary](#)

From:
<https://recswiki.christmann.info/wiki/> - RECS®|Box Wiki

Permanent link:
https://recswiki.christmann.info/wiki/doku.php?id=documentation:user_manual&rev=1583327142

Last update: **2020/03/04 13:05**

