

User Manual

1. [Introduction](#)
 1. [Chassis](#)
 2. [Compute Modules](#)
 3. [Safety instructions](#)
2. [Server installation](#)
 1. [Rack mounting](#)
 2. [Opening/closing the case](#)
 3. [Baseboard replacement](#)
 4. [Compute module installation](#)
 5. [Netboard installation](#)
 6. [Extension card installation](#)
 7. [Fan replacement](#)
3. [Physical interface](#)
 1. [RCU interface](#)
 1. [Front panel connectors](#)
 2. [Control panel](#)
 3. [Power connectors](#)
 2. [RPU interface](#)
 1. [Front panel connectors](#)
 2. [LCD display](#)
 3. [Power connectors](#)
 3. [Sensors](#)
4. [Software interface](#)
 1. [Management WebGUI](#)
 1. [Management](#)
 2. [Global settings](#)
 3. [Log viewer](#)
 2. [REST API](#)
 3. [Nagios API](#)
5. [RECSDaemon](#)
6. [PXE Server](#)
 1. [Server Side](#)
 2. [Client Side](#)
 3. [DHCP Options](#)
7. [Glossary](#)

From:

<https://recswiki.christmann.info/wiki/> - RECS®|Box Wiki

Permanent link:

https://recswiki.christmann.info/wiki/doku.php?id=documentation:user_manual&rev=1478182890

Last update: **2016/11/03 14:21**

