

# User Manual

1. [Introduction](#)
  1. [Chassis](#)
  2. [Compute Modules](#)
  3. [Safety instructions](#)
2. [Server installation](#)
  1. [Rack mounting](#)
  2. [Opening/closing the case](#)
  3. [Baseboard replacement](#)
  4. [Compute module installation](#)
  5. [Netboard installation](#)
  6. [Extension card installation](#)
  7. [Fan replacement](#)
3. [Physical interface](#)
  1. [RCU interface](#)
    1. [Front panel connectors](#)
    2. [Control panel](#)
    3. [Power connectors](#)
  2. [RPU interface](#)
    1. [Front panel connectors](#)
    2. [LCD display](#)
    3. [Power connectors](#)
  3. [Sensors](#)
4. [Software interface](#)
  1. [Management WebGUI](#)
    1. [Management](#)
    2. [Global settings](#)
    3. [Log viewer](#)
  2. [REST API](#)
  3. [Nagios API](#)
5. [RECSDaemon](#)
6. [PXE Server](#)
  1. [Server side](#)
    1. [Setting up dnsmasq](#)
    2. [Setting up nfs-kernel-server](#)
  2. [Client side](#)
    1. [Christmann Apalis Exynos](#)
    2. [Toradex Apalis T30](#)
7. [Glossary](#)

From:

<https://recswiki.christmann.info/wiki/> - RECS®|Box Wiki

Permanent link:

[https://recswiki.christmann.info/wiki/doku.php?id=documentation:user\\_manual](https://recswiki.christmann.info/wiki/doku.php?id=documentation:user_manual)

Last update: **2020/03/04 13:30**

